



# MYSTIC

## LAVABO


Miscelatore monocomando lavabo monoforo  
 bocca 120 mm  
 scarico automatico 1"1/4

Single lever wash basin mixer with 1" 1/4 pop up waste



**Cod. Aquamat  
 MA30051021**

**Cod. Iperceramica  
 15174**



## BIDET


Miscelatore monocomando bidet monoforo  
 bocca 132 mm  
 scarico automatico 1"1/4

Single lever bidet mixer with 1" 1/4 pop up waste



**Cod. Aquamat  
 MA30055021**

**Cod. Iperceramica  
 15175**



## DOCCIA


Miscelatore monocomando doccia incasso 1/2" piastra tonda

Exposed part for single lever shower mixer with concealed part



**Cod. Aquamat  
 MA30030021**

**Cod. Iperceramica  
 15177**



## DOCCIA


Miscelatore monocomando doccia/vasca incasso 1/2" deviatore 2 uscite 1/2" e 3/4" piastra tonda

Exposed part for single lever shower mixer  
 2 outlet diverter with concealed part



**Cod. Aquamat  
 MA30021021**

**Cod. Iperceramica  
 15178**



# MYSTIC

## DOCCIA


Miscelatore monocomando  
doccia esterno  
attacco per lessibile 1/2" M  
senza completo doccia

Single lever wall-mounted  
shower mixer  
without shower -set



**Cod. Aquamat  
MA30044121**

**Cod. Iperceramica  
15176**



## VASCA

Miscelatore monocomando  
vasca esterno  
attacco per lessibile 1/2" M  
senza completo doccia

Single lever bath mixer  
without shower-set



**Cod. Aquamat  
MA30013021**

**Cod. Iperceramica  
15179**

