

IPERCERAMICA

IPERCERAMICA S.p.A. - Via Pedemontana 13 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy - www.iperceramica.it

INSTALLATION MANUAL MANUALE DI INSTALLAZIONE

MIKADO 21,5

INSTALLATION WITH SCREWS INSTALLAZIONE CON VITI

Tools: **STRUMENTI NECESSARI:**



Circular saw or a normal saw.

Sega circolare o seghetto normale

Drill

Trapano/avvitatore

Black screws approx. 35 mm (not included)

Viti nere 35 mm (non fornite)

Ruler

Metro

Pencil


Matita

Stanley knife

Taglierino

Step 1: PREPARING THE WALL

Step 1: PREPARAZIONE DEL MURO





Clean the wall and remove all screws, nails and other irregularities from the wall.

Pulire il muro e rimuovere accuratamente tutte le viti, chiodi e altre irregolarità della parete

Step 2: INSTALLATION BY SCREW

Step 2: INSTALLAZIONE CON VITI



Mount the acoustic panels to the wall by drilling black screws (35 mm) directly on the wall not for acoustic wall. We recommend 15 screws per acoustic panel.

The acoustic panels have a felt side and a lamella side.

When mounting the panels in line with each other, you must ensure that


the felt side of one panel is flush with the lamella side of another panel

Fissare i pannelli acustici a parete mediante Viti nere di circa 35mm, non incluse. Si consigliano almeno 15 viti per pannello.

I pannelli decorativi Mikado hanno un lato con feltro e un lato con listelli decorativi. Quando si montano i pannelli l'uno accostato all'altro, è necessario assicurarsi che il lato di un pannello che termina con feltro corrisponda al lato di un pannello che inizia con il listello dell'altro pannello.

Step 3: CUTTING THE LAST ACOUSTIC PANEL

Step 3: TAGLIO DELL'ULTIMO PANNELLO ACUSTICO



CUTTING SIDEWAYS

You can adjust a acoustic panel sideways by cutting the panel into the felt with a knife, as illustrated in the image below.

TAGLIO IN LARGHEZZA

Si può tagliare in tutta la lunghezza del pannello mediante un taglierino, incidendo il feltro come illustrato in figura tra una stecca e l'altra secondo la lunghezza desiderata.

CUTTING IN HEIGHT

If you want to adjust the height of a acoustic panel, you can do this with a saw such as a circular saw or a regular saw. Mark the cutting line on the panel with a pencil.



TAGLIO IN ALTEZZA

Se si vuole tagliare in altezza il pannello Mikado secondo misure desiderate, lo si può fare mediante l'utilizzo di sega circolare (scelta consigliata) o seghetto tradizionale.

Segnare il taglio da eseguire sul pannello con righello e matita.

Step 4: MOUNTING THE LAST PANEL

Step 4: INSTALLAZIONE DELL'ULTIMO PANNELLO



Mount the last acoustic panel on the wall. You do this again by drilling black screws into the felt.

Montare l'ultimo pannello acustico sul muro. Anche l'ultimo pannello sul muro è da montare mediante l'utilizzo di viti.

Prodotto importato da:

Iperceramica S.p.A. Via Pedemontana 13, 41042 Fiorano Modenese (MO)

Made in P.R.C.